Actividades para el Control Operacional del Consumo de Agua Referencia a la Norma ISO 14001:2015 8.1

Código: **TecNM-GA-IT-02** Revisión: O Página 1 de 2



		Actividades de Control Operacional				
Aspectos a controlar	Consumo de agua potable por:	Personas	Método	Máquina, sistema o material		
Controlar	SANITARIOS	Concientizar sobre: -Depositar los papeles en el cesto, no en la tazaJalar la palanca solo cuando sea necesario.	-Instalar medidores de flujo volumétrico.	-Compras enfocadas a sanitarios con tanque presurizado, sanitarios de consumo ultra bajoOperar rutina de Mantenimiento (ajustar válvulas de flote, válvula de admisión y de sellado).		
	EQUIPOS DE LABORATORIO	Concientizar sobre: -Vigilar que las llaves queden siempre bien cerradasReutilizar el agua de procesos (de destilación de agua).	-Instalar medidores de flujo volumétrico.	-Operar rutina de Mantenimiento		
	MINGITORIOS			-Compras progresivas enfocadas a mingitorios con sistemas ahorradores (sensores infrarrojos o mingitorios secos).		
Equipos de alto consumo	EQUIPOS DE RIEGO	- Calibración adecuada del equipo - Uso del equipo adecuado - Horarios adecuados	Uso de equipo de irrigación eficiente tales como sistemas de goteo e instalación de dispositivos ahorradores (aspersores de alta presión, mangueras con boquillas ajustables). Distribución de equipo de irrigación para asegurar que el agua sea distribuida uniformemente en todas las áreas verdes. En riego con mangueras usar sistema de control por tiempo. Instalar medidores de flujo volumétrico.	- Operar rutina de Mantenimiento Compra de equipos que van terminando su vida útil reemplazándolos por modelos ahorradores de agua.		
	LAVABOS	Concientizar sobre: - No depositar los papeles en los lavabos Vigilar que las llaves queden siempre bien cerradas.	Campañas de sensibilización	-Operar rutina de Mantenimiento. -Adaptar reductores de flujo y/o presurizadores a las llaves (válvulas de tiempo o sensores infrarrojos).		
	ALBERCAS	Concientizar sobre: -Aprovechar el agua de la alberca para riego y otros usos.	-Cuando el agua este verde o turbia, clarificar con equipo portátil y los productos químicos apropiados.	- Operar rutina de Mantenimiento.		
	REGADERAS	Concientizar sobre: -Tomar duchas breves con cerrado de llave al enjabonarse.	Campañas de sensibilización	-Compras enfocadas a regaderas con sistemas ahorradores (reductores de flujo).		
Fugas de agua		Concientizar a la comunidad tecnológica sobre: - Reportar al departamento de recursos materiales y servicios las fugas detectadas en los sanitarios, mingitorios, regaderas, llaves y red hidráulica.	Campañas de sensibilización	- Operar rutina de Mantenimiento		

Actividades para el Control Operacional del Consumo de Agua Referencia a la Norma ISO 14001:2015 8.1

Código: **TecNM-GA-IT-02** Revisión: O Página 2 de 2



Buenas prácticas en el uso de agua.	Concientizar a través de: -Participar en las campañas, capacitaciones, apoyo a programas que involucren al personal directivo, docente, de apoyo a la docencia, y estudiantes.	Educación en materia de agua	-Desarrollar campañas de concientización y difusión en torno al uso eficiente del agua potableCapacitar al Comité del SGA y responsable de los programas ambientales.				
Nota: En caso de ser necesario incluir las actividades de control operacional que apliquen al contexto de su Instituto.							

CONTROL DE EMISIÓN						
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ				
M.A. MARÍA DEL SOCORRO CONTRERAS OCHOA. M.A. MARÍA ELENA MARTÍNEZ CASTELLANOS. M.I. FRANCISCO JAVIER ORTÍZ SERRANO. ING. ENRIQUE ORAMAS BUSTILLOS M.M. ALMA DELIA GONZÁLEZ DÍAZ ING. JAIME RAMÍREZ AGUILAR	ING. ORALIA RIOJA PALACIOS COORDINADORA DEL SGA	LIC. Ma. LUISA LOPEANDIA URBINA DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD				
Firma:	Firma:	Firma:				
Fecha:06-Mayo-2017	Fecha:06-Mayo-2017	Fecha:06-Mayo-2017				